SOLAR STAR®
by SOLATUBE®

GARANTIE
10
ANS

Extracteur d'air à énergie solaire

La chaleur et l'humidité sont les pires ennemis de votre habitat car elles s'accumulent dans vos combles en fonction des saisons.

L'air ambiant se charge d'humidité qui condense, l'eau peut alors s'infiltrer dans les parois (murs, sols, plafonds) de votre logement et entrainer des dégradations des surfaces ainsi que des matériaux isolants.

NOTRE SOLUTION :

Les extracteurs Solar Star utilisent le soleil pour résoudre ces problèmes : ils sont autonomes et ne consomment pas d'électricité.

Installés sur le toit, les Solar Star aspirent l'air chaud et humide des combles et l'expulsent vers l'extérieur.

Les avantages

En été
Évacue la chaleur accumulée
L'air chaud ne s'accumule plus et ne diffuse plus dans votre habitation
Diminue les coûts de climatisation

En hiver
Limite le développement de moisissures ou de champignons tels que la MERULE = vos bois de charpente restent secs et sains
Diminue la condensation
Empêche que l'isolation se sature d'humidité, votre isolant reste sain et fonctionnel
Diminue les frais de chauffage

Fiche SOLARSTARW2.indd 1 01/07/2021 15:28

Pour un habitat sain & sec
Résultat rapide et efficace

Puissance
Technologie avancée du panneau pour générer une puissance maximale.



Longue durée
Pales non corrosives. Grille d'aération en polymère pour une plus longue durée.

Qualité
Produits de qualité, étanches et durables.

Haute performance
Moteur haute performance, durable et très silencieux.

100% AUTONOME. FONCTIONNE GRATUITEMENT ET TOUTE LA JOURNÉE !

Quelle configuration choisir ?

Solar Star RM 2400
Composé d'un panneau solaire 35W

Solar Star RM 1500
Composé d'un panneau solaire 16W

Surface des combles en m²	Pente du toit < à 30°	Pente du toit > à 30°
< = 60 m²	1 RM 1500	1 RM 1500
61 - 80 m²	1 RM 1500	1 RM 2400
61 - 150 m²	2 RM 1500 ou 1 RM 2400	1 RM 2400
151 - 220 m²	1 RM 2400	2 RM 2400
221 - 300 m²	2 RM 2400	2 RM 2400

Thermostat
Le thermostat est un interrupteur qui permet au Solar Star de se mettre en fonctionnement lorsque la température des combles atteint 28° et de se couper lorsque la température est inférieure à 18°.

INSTALLATION SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !

Livré avec Thermostat & Etanchéité Universelle Plate tuile & ardoise

Aucun branchement électrique requis

Ensemble Elégant & Discret

Garantie 10 ans (pour le panneau solaire, le moteur & l'étanchéité)

Votre applicateur :

Conception réalisation : comtogether.fr - Groupe Labo AAI – 33440 Ambarès et Lagrave